

デジタルテレビの再スキャン方法(各メーカー代表機種)

機種名	再スキャン方法
Panasonic VIERA	<ol style="list-style-type: none"> 1. リモコンの「メニュー」を押す 2. 「設定する」を選び、決定を押す 3. 「初期設定」を選び、決定を押す 4. 「チャンネル設定」を選び、決定を3秒以上押す 5. 「地上デジタル」を選び、決定を押す 6. 「地中デジタル」を選び、決定を押す 7. 「再スキャン」を選び、決定を押す
ソニー BRAVIA	<ol style="list-style-type: none"> 1. リモコンの「地上D」を押す 2. 「ホーム」を押す 3. 「設定」を選ぶ 4. 「放送受信設定」を選び、決定を押す 5. 地上デジタルの「自動チャンネル設定」を選ぶ 6. 「再スキャン」を選び、決定を押す
日立 Wooo	<ol style="list-style-type: none"> 1. リモコンの「メニュー」を押す 2. 「各種設定」→「初期設定」と順に選び、決定を押す 3. 「受信設定」→「受信設定(地上デジタル)」と順に選び、決定を押す 4. 「CH合わせ(地域名)」→「地域名」と順に選び、決定を押す 5. 「徳島県」を選び、決定を押す 6. 「再スキャン」→「開始する」と順に選び、決定を押す
シャープ AQUOS	<ol style="list-style-type: none"> 1. リモコンの「地上D」を押す 2. ホームメニューから「設定」を選ぶ 3. 「視聴準備」→「テレビ放送設定」と順に選び、決定を押す 4. 「チャンネル設定」を選び、決定を押す 5. 「地上デジタル」→「地上デジタル-追加」と順に選び、決定を押す 6. 「する」を選び、決定を押す
東芝 RECZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. リモコンの「設定メニュー」を押す 2. 「初期設定」→「チャンネル設定」→「地上デジタル自動設定」と選ぶ 3. 「再スキャン」を選ぶ、決定を押す 4. 「すべてを設定し直す」を選び、決定を押す
ビクター EXE	<ol style="list-style-type: none"> 1. リモコンの「地上D」を押し「メニュー」を押す 2. 「初期設定」→「機器設定」→「本機の詳細設定」と選び、決定を押す 3. 「受信チャンネルのスキャン」を選び、決定を押す 4. 「再スキャン」を選び、決定を押す
三菱 REAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. リモコンの「地上D」を押し「メニュー」を押す 2. 「設定」を選び、決定を押す 3. 「チャンネル再設定」を選び、決定を押す 4. 「完了」が選ばれていることを確認し、決定を押す